



NÁVOD NA MONTÁŽ

SIEŤ NA STENU PRED OTVOR STREŠNÉHO OKNA PLISÉ LITE



- Produkt je potrebné priskrutkovať minimálne na 6 miestach. Ak je produkt vyšší ako 150 cm umiestňujeme ďalšiu skrutku do stredu profilu. Do horizontálnych profilov umiestňujeme jednu skrutku na stred, v prípade, že je produkt širší ako 150 cm umiestňujeme 2 skrutky 25 cm od okraja. Určte pozície upínacích skrutiek na produkte.
- Na určených pozíciách si predvrtajte otvory 2,5 mm cez obe steny profilu pre upínacie skrutky pomocou **PRÍPRAVKU** (kt. je súčasťou balenia). **PRÍPRAVOK** určí správnu vzdialenosť od okraja profilu.
- Sieťku priložte na miesto osadenia, vycentrujte a pomocou skrutiek priskrutkujte.
- Diery po vŕtaní zakryje priloženými záslepkami.

