



NÁVOD NA MONTÁŽ

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PÁNTOVÁ SMART



POSTUP MONTÁŽE:

- Sieťové dvere opatrne rozbaľte, aby nedošlo k poškodeniu sieťoviny.
- Naskrutkujte madlo do Vám vyhovujúcej výšky.
- Do profilov dverí predvrtajte otvory, cez ktoré budete sieťové dvere pripevňovať k rámu balkónových dverí. Množstvo otvorov záleží od veľkosti produktu (odporúčame aspoň 3 otvory na výšku a 2 na šírku produktu).
- Produkt s predvrtanými otvormi priložte na miesto montáže.
- Priskrutkujte sieťové dvere na rám balkónových dverí.
- Otvory zakryte priloženými záslepkami.
- Ak ste si zvolili montáž na lepiacu pásku, postupujte rovnako, ale namiesto vŕtania nalepte po celom obvode produktu obojstrannú lepiacu pásku. Povrch, na ktorý budú dvere SMART pripevnené, je potrebné dôkladne odmastiť, odstániť fóliu z lepiacej pásky, vycentrovať a produkt po celom obvode dôkladne pritlačiť.

